

东仪 22 通讯协议

§1.1 概述

新一代东仪DS系列产品本身带有隔离的RS485 接口，可以同时支持多种常用的通讯协议，包括 MODBUS、M-BUS、FUJI 扩展协议、并兼容汇中公司产品通讯协议。

MODBUS 协议是常规的工控协议，东仪DS系列产品支持RTU 和 ASCII 两种格式。

M-BUS 是国际上常用热表计量协议，使用该协议在 M63 菜单中选择“MODBUS ASCII”选项。

FUJI 扩展协议是在日本FUJI 超声波流量计协议的基础上扩展实现的，能够兼容FUJI 超声波流量计协议，以及第7版超声波流量计协议。

兼容协议可以兼容水表协议以及汇中公司产品通讯协议，为方便用户把东仪DS系列产品接入用户按照国内其它厂家通讯协议而开发的数据采集系统中，目前可以支持12 种兼容通讯协议。使用兼容通讯协议，用户需要在M63 中选择“MODBUS ASCII”选项后再选择协议中的一种即可。

东仪DS 系列产品还能够起到简易RTU 设备的作用，可使用电流环及OCT 输出控制步进式或模拟式电磁阀的开度，OCT 输出可控制其他设备的上下电，其1 路模拟输入可用来输入压力、温度等信号。

位于M63 窗口处的设置选项设置为“MODBUS-RTU ONLY”时，用来支持MODBUS-RTU 协议。当此选项设置为“MODBUS ASCII+原协议”时，用来支持MODBUS ASCII、Meter-BUS、FUJI 扩展协议以及汇中流量计水表兼容协议。

不同的汇中流量计水表兼容协议的选择则也使用M63 进行选择。在选择了“MODBUS-RTU”，“MODBUS-ASCII”之后进行选择。

M62 菜单用于设置串行口参数。能够支持的波特率有19200,14400, 9600, 4800, 2400, 1200, 600, 300 共 8种，停止位1比特或2比特。校验位也可以选择。

使用各种组态软件自带的标准MODBUS 驱动程序可以方便地把东仪DS 连接到数据采集中。

通过使用MODBUS-PROFIBUS 转换器，也可以方便地把东仪DS连接到 PROFIBUS 总线中。

使用RS485 则可以接入RS-485 总线。也可以使用本公司生产的GSM 短信息模块板，通过短信息传输流量/热量测量数据。该模块板可以多机组网，还可以使用普通手机（移动电话）查看流量计的工作状态和测量数据。

在网络环境中使用时，除标识地址码的编程需使用串口或并口操作键盘外，其他各个量的操作均可在上位机上进行，数据的传输采用命令应答方式，即上位机发出命令，流量计做出相应的回答。

流量数据采集可以使用本公司研制开发的通用/专用流量/热量数据监控系统，该系统基于东仪DS 流量计的特点，充分利用了流量计特色的软硬件设计，具有投资少、系统简单明快、运行可靠等特点。

目前还已经有了多家第三方厂商的专门支持东仪DS 系列流量计的数据采集软件供用户选用，其中有些小的软件是免费的，特别方便小用户的组网使用。

为了通讯调试的方便，新版东仪DS 设有一个模拟运行状态。在此状态下，流量计不需要接入管道，即可模拟工作，用于调试，参看下一节的问答。

§1.2 关于通讯方面问题的问答

(1) 问：为什么连接不上流量计？，接上后它不做任何反应？

- 答： A. 检查串口参数是否匹配；位于M63 窗口的协议选择是否正确
B. 检查物理连线是否接好
D. 位于M46 窗口的地址是否设置正确
C. 把流量计重新上电，应该能接收到字符“AT”，否则A 和B 步存在问题
D. 检查命令是否正确。在使用扩展协议时命令后面要紧跟着一个回车符号

(2) 问：为什么MODBUS 读出的量值乱七八糟的，和显示值完全不一致？

答：一般来说如果 MODBUS 协议能够读出数据就表明协议本身没有问题了。乱七八糟的数据是因为存在如下错误：

A. 数据格式错误； B. 寄存器地址有误，导致数据发生了位移而产生错误。

比如REAL4 这种实型变量（IEEE754 格式的单精度浮点数），按照字和字节共有4 种不同的排列方式，东仪DS 使用的是最常规的一种，即低word 和高byte 在前格式。您可以修改您的软件的数据存放格式解决这个问题。如果使用通用的组态软件，则组态软件一般具有一个选择格式的方法。

(3) 问：我的系统要求每次 1 小时只发出一次命令然后要求同时收到多个变量，应该使用那个协议？

答：一条MODBUS 命令可以一次读出很多变量。如果MODBUS-RTU 不能解决问题，可以使用使用“&”连接符号连接起来的海峰扩展协议。还可以使用简易兼容协议，或者Meter-BUS 协议。

(4) 问：为什么通过协议读出的量值和流量计显示的不一致？

答：A. 确认变量地址是否就是您要求的那个变量？因为流量计内部的变量太多，是否混淆了？注意在读取数据时，REG 0001 在命令字符串中表示为0000，而不是0001。0001 在命令字符串中表示读出REG 0002 的内容。
B. 对于累积量只能显示7 位 10 进制数字，而通过MODBUS 协议可以读出8 位 10 进制数字。这种情况下，读出来的数值的后7 位是一样的。

(5) 问：我的系统不能支持长整数以及实型变量格式，应该怎么办？

答：需要采用数值转换方式，或查找新驱动程序解决。

(6) 问：MODBUS 有测试程序吗？

答：有！推荐使用MODSCAN 这个软件，可以在网上搜到。这个程序很是方便，有助于方便检查读出的数据，理解各种类型数据的含义。

(7) 问：流量计是否具有模拟运行状态以方便测试，怎样设置？

答：有！在M11 窗口中输入0 值即启动模拟运行状态。模拟运行状态下总是设置流速为 1.2345678m/s，瞬时流量等于0，并且显示“R”状态。如果要求瞬时流量为设定值，则可以通过在M44 窗口中输入一个负的设定值实现。例如在M44 窗口中输入-3600 立方米/秒。瞬时流量就会显示为 3600 立方米/秒。这时所有累积器也会做相应的累积。因此就得到了变化的累积量输出。使用这个功能，能在不接传感器的条件下，特别方便与联网软件的调试以及流量计功能的测试。

(8) 问：使用C 时，浮点数存放顺序是怎样的？

答：例如3F 9E 06 51四个字节为1.2345678的 IEEE754格式单精度浮点形式。在MODBUS 数据流中的顺序是06 51 3F 9E，1 号地址数据流应该是01 03 04 06 51 3F 9E 3B 3E十六进制数字）。在X86 计算机中使用C 语言时，按照内存从低到高存放顺序51 06 9E 3F。

§1.3.1 MODBUS 寄存器地址表

(注意与水表协议的不同之处)

寄存器	寄存器 个数	变量名称	数据类型	说明
0001-0002	2	瞬时流量	REAL4	单位：立方米/小时
0003-0004	2	瞬时热流量	REAL4	单位：GJ/小时
0005-0006	2	流体速度	REAL4	单位：米/秒
0007-0008	2	测量流体声速	REAL4	单位：米/秒
0009-0010	2	正累积流量	LONG	所有使用长整数的流量累积器， 其计量单位受M32（即REG1438） 控制
0011-0012	2	正累积流量小数部分	REAL4	REAL4 是标准 IEEE-754 格式单 精度浮点数。该格式数据一般也 称为FLOAT 格式
0013-0014	2	负累积流量	LONG	LONG 是低字在前带符号长整数
0015-0016	2	负累积流量小数部分	REAL4	
0017-0018	2	正累积热量	LONG	所有使用长整数的热量累积器， 其计量单位受M84（即REG1441） 控制
0019-0020	2	正累积热量小数部分	REAL4	
0021-0022	2	负累积热量	LONG	
0023-0024	2	负累积热量小数部分	REAL4	
0025-0026	2	净累积流量	LONG	
0027-0028	2	净累积流量小数部分	REAL4	
0029-0030	2	净累积热量	LONG	
0031-0032	2	净累积热量小数部分	REAL4	
0033-0034	2	温度1/供水温度	REAL4	单位：℃
0035-0036	2	温度2/回水温度	REAL4	单位：℃
0037-0038	2	模拟输入AI3 量	REAL4	转换后无量纲数据
0039-0040	2	模拟输入AI4 量	REAL4	转换后无量纲数据
0041-0042	2	模拟输入AI5 量	REAL4	转换后无量纲数据
0043-0044	2	模拟输入AI3 电流值	REAL4	单位：毫安
0045-0046	2	模拟输入AI4 电流值	REAL4	单位：毫安
0047-0048	2	模拟输入AI5 电流值	REAL4	单位：毫安
0049-0050	2	系统设置密码	BCD	可写。00H 表示取消密码设置
0051	1	硬件设置密码	BCD	可写。“A55Ah”表示打开
0053-0055	3	仪表日期时间	BCD	可写。6 字节BCD 数分别表示秒 分时日月年，低位在前
0056	1	自动储存数据日小时	BCD	可写。2 个字节表示定时储存数据 开始的时间和天，例如 0312H 表 示每月3 日12 时储存数据。0012H 表示每日12 时储存数据。

0059	1	输入键值（可模拟键盘）	INTEGER	可写。参看说明书键值表
0060	1	使显示器显示x 号菜单	INTEGER	可写。
0061	1	输入背光点亮时间	INTEGER	可写。单位秒
0062	1	蜂鸣器剩余鸣响次数	INTEGER	可写。最大255 次
0064	1	OCT 剩余脉冲数目	INTEGER	可写。最大65536
0072	1	仪表工作错误代码	BIT	16 比特位分别表示含义见备注4
0077-0078	2	供水电阻数	REAL4	单位欧姆
0079-0080	2	回水电阻数	REAL4	单位欧姆
0081-0082	2	超声波总传播时间	REAL4	单位微妙
0083-0084	2	超声波传播时间时差	REAL4	单位纳秒
0085-0086	2	超声波上游传播时间	REAL4	单位微妙
0087-0088	2	超声波下游传播时间	REAL4	单位微妙
0089-0090	2	当前电流环输出电流值	REAL4	单位毫安
0092	1	工作步骤和信号质量	INTEGER	高字节表示信号调整步骤 底字节表示信号质量，数值范围 0-9，数值大表示信号好
0093	1	上游信号强度	INTEGER	数值范围0-4095
0094	1	下游信号强度	INTEGER	数值范围0-4095
0096	1	操作界面语言类型	INTEGER	0 表示中文，1 表示英文
0097-0098	2	超声波信号传输比	REAL4	正常范围100+-3%
0099-0100	2	当前雷诺数	REAL4	
0101-0102	2	当前雷诺修正系数	REAL4	
0103-0104	2	工作定时器时间	LONG	无符号，单位秒
0105-0106	2	总工作时间	LONG	无符号，单位秒
0107-0108	2	总上电次数	LONG	无符号
0113-0114	2	净累积流量(浮点形式)	REAL4	单位为立方米，7 位有效数字
0115-0116	2	正累积流量(浮点形式)	REAL4	单位为立方米，7 位有效数字
0117-0118	2	负累积流量(浮点形式)	REAL4	单位为立方米，7 位有效数字
0119-0120	2	净累积热量(浮点形式)	REAL4	单位为GJ，7 位有效数字
0121-0122	2	正累积热量(浮点形式)	REAL4	单位为GJ，7 位有效数字
0123-0124	2	负累积热量(浮点形式)	REAL4	单位为GJ，7 位有效数字
0125-0126	2	今天累积流量(浮点形式)	REAL4	单位为立方米，7 位有效数字
0127-0128	2	本月累积流量(浮点形式)	REAL4	单位为立方米，7 位有效数字
0129-0130	2	手动累积器流量	LONG	
0131-0132	2	手动累积器小数部分	REAL4	
0133-0134	2	批量控制器累积流量	LONG	
0135-0136	2	批量控制器小数部分	REAL4	
0137-0138	2	今天累积流量	LONG	
0139-0140	2	今天累积流量小数部分	REAL4	
0141-0142	2	本月累积流量	LONG	
0143-0144	2	本月累积流量小数部分	REAL4	
0145-0146	2	今年累积流量	LONG	
0147-0148	2	今年累积流量小数部分	REAL4	

0158	1	当前显示所在菜单	INTEGER	
0165-0166	2	故障运行时间	LONG	单位：秒
0173-0174	2	当前频率输出值	REAL4	单位：Hz
0175-0176	2	当前电流环输出值	REAL4	单位：mA
0181-0182	2	当前温差	REAL4	单位：℃
0183-0184	2	本次上电所补加的流量	REAL4	单位：立方米
0185-0186	2	频率系数	REAL4	应该小于0.1
0187-0188	2	自动储存总时间	LONG	储存时间由寄存器0056 确定
0189-0190	2	自动储存正累积流量	REAL4	储存时间由寄存器0056 确定
0191-0192	2	自动储存瞬时流量	REAL4	储存时间由寄存器0056 确定
0221-0222	2	管道内经	REAL4	单位毫米
0229-0230	2	上游传播延迟	REAL4	单位微秒
0231-0232	2	下游传播延迟	REAL4	单位微秒
0233-0234	2	估算总传播时间	REAL4	单位微秒
0257-0288	32	显示器缓冲区	BCD	可读出
0289	1	显示器缓冲区存储指针	INTEGER	
0311	2	今天已工作时间	LONG	无符号，单位秒
0313	2	本月已工作时间	LONG	无符号，单位秒
0315	2	今天最大瞬时流量	INTEGER	单位： m ³ /h
0317	2	当月最大瞬时流量	INTEGER	单位： m ³ /h
1437	1	当前瞬时流量计量单位	INTEGER	取值0-31 见注5
1438	1	当前累积流量计量单位	INTEGER	取值0-7 见注1
1439	1	当前累积流量倍乘因子	INTEGER	n 取值0-7， 见注解1
1440	1	当前累积热量倍乘因子	INTEGER	n 取值0-10， 见注解1
1441	1	当前热能测量单位	INTEGER	取值0~3。0=GJ ， 1=Kcal 2=KWh， 3=BTU
1442	1	仪表通讯地址号码	INTEGER	
1491	1	仪表类型	INTEGER	BIT0=0 表示是流量计 BIT0=1 表示是热能表 BIT3=1 表示热能表装在供水口 BIT3=0 表示热能表装在回水口
1451	2	用户标尺因子	REAL4	
1521	2	厂家标尺因子	REAL4	不可改写
1529	2	设备电子序列号码	BCD	本设备电子序列号码 请注意高位在前

注：（1）内部累积量使用了长整数和小数组合的方式。一般使用时，只读整数部分即可，小数部分可以忽略。累积量的大小和 累积单位及倍乘因子有关系，它们之间的确切关系是，设累积整数部分 N（对正累积而言是寄存器 0009，0010 中数值，32 比特带符号长整数），累积的小数部分为 Nf（对正累积而言是寄存器 0011、0012 中内容，4 字节浮点数），而累积流量倍乘因子为 n（寄存器 1439）

则正累积流量= (N+Nf) ×10ⁿ⁻³ （单位在累积流量单位1438 寄存器中确定）。

寄存器1438 中 取值0-7 含义如下

- 0 立方米 (m3)
- 1 公升 (L)
- 2 美制加仑 (GAL)
- 3 英制加仑 (IGL)
- 4 美制兆加仑 (MGL)
- 5 立方英尺 (CF)
- 6 美制石油桶 [42] (OB)
- 7 英制石油桶 (IB)

累积热量 = $(N + N_f) \times 10^{n-4}$

其中：对于净热量，N 值在寄存器 0029, 0030 中
 对于净热量，N_f 值在寄存器 0031, 0032 中
 n 值在寄存器 1440 中确定，
 累积热量单位在寄存器 1441 中确定。

(2) 其他变量不再给出，如果您有需求可咨询我公司

30 请注意上表格中的很多数据对于非热能表来说是无效的，在单独使用流量计时，可以忽略无关项。这些无关项主要是为了使我们的产品的通讯协议统一，便于用户使用。

(4) 错误代码是 16 比特位其含义如下

- Bit0 没有收到信号错误
- Bit1 信号太低错误
- Bit2 信号差错误
- Bit3 管道空错误
- Bit4 电路硬件错误
- Bit5 正在调整电路增益
- Bit6 频率输出超量程错误
- Bit7 电流环输出电流过量程错误（一般情形下需要设置最大量程）
- Bit8 内部数据寄存器效验错误
- Bit9 主振频率或者时钟频率存在错误
- Bit10 参数区存在效验和错误
- Bit11 程序存储器数据效验和错误
- Bit12 温度测量电路可能存在错误
- Bit13 保留??
- Bit14 内部计时器溢出错误
- Bit15 模拟输入电路存在错误

注意如果对于流量计，使用此代码时请先注意屏蔽掉那些与热量测量有关的位，因为那些位的状态不是确定的。

(5) 瞬时流量单位代码如下

- | | | | |
|------------|------------|-------------|------------|
| 0 立方米/秒 | 1 立方米/分 | 2 立方米/小时 | 3 立方米/天 |
| 4 公升/秒 | 5 公升/分 | 6 公升/小时 | 7 公升/天 |
| 8 美制加仑/秒 | 9 美制加仑/分 | 10 美制加仑/小时 | 11 美制加仑/天 |
| 12 英制加仑/秒 | 13 英制加仑/分 | 14 英制加仑/小时 | 15 英制加仑/天 |
| 16 美制兆加仑/秒 | 17 美制兆加仑/分 | 18 美制兆加仑/小时 | 19 美制兆加仑/天 |
| 20 立方英尺/秒 | 21 立方英尺/分 | 22 立方英尺/小时 | 23 立方英尺/天 |

24	美制石油桶/秒	25	美制石油桶/分	26	美制石油桶/小时	27	美制石油桶/天
28	英制石油桶/秒	29	英制石油桶/分	30	英制石油桶/小时	31	英制石油桶/天

§1.3.2 年月日累积数据MODBUS 地址表

(1) 日累积数据 (注意与其它版本流量计的地址是不同的)

每日累积数据采用32 个字节大小的数据块循环队储存，共有512 个数据块，当前的数据块指针地址在寄存器0162 中，其数值范围为0~511。当前指针指向“昨天”的数据，当前指针减1 则指向“前天”的数据。数据指针等于0 时再减1 则指向数据块511。设0162 中数为1，则昨天的累积数据在寄存器10257-10272 中，前天的数据在10241-10256 中，大前天的数据在18417-18432 中。

注意：在组态软件中，对于浮点数据等变量的读出在前面需要添加“4”，这样可能在这类软件中填写寄存器地址时，10241 这个寄存器应该写成“410241”。

地址表如下

数据块号	寄存器地址	寄存器个数	变量名称	数据类型	说明
n/a	0162	1	日累积数据指针	Integer	数值范围0-127
0	10241	1	状态字节和日	BCD	低字节中是状态，高字节是日
	10242	1	月和年	BCD	低字节中是月，高字节为年
	10243-10244	2	总工作时间	LONG	用于检查全天工作时间
	10245-10246	2	全天净累积流量	REAL4	当天的总量
	10247-10248	2	净累积热流量值	REAL4	23:59:59 秒时刻累积器值
	10249-10250	2	正累积器值	LONG	23:59:59 秒时刻累积器值
	10251-10252	2	负累积器值	LONG	23:59:59 秒时刻累积器值
	10253-10254	2	热量正累积器值	LONG	23:59:59 秒时刻累积器值
	10255-10256	2	热量负累积器值	LONG	23:59:59 秒时刻累积器值
	10257	1	状态字节和日	BCD	低字节中是状态，高字节是日
10258	1	月和年	BCD	低字节中是月，高字节为年	
1	10259-10260	2	总工作时间	LONG	用于检查全天工作时间
	10261-10262	2	全天净累积流量	REAL4	当天的总量
	10263-10264	2	净累积热流量值	REAL4	23:59:59 秒时刻累积器值
	10265-10266	2	正累积器值	LONG	23:59:59 秒时刻累积器值
	10267-10268	2	负累积器值	LONG	23:59:59 秒时刻累积器值
	10269-10270	2	热量正累积器值	LONG	23:59:59 秒时刻累积器值
	10271-10272	2	热量负累积器值	LONG	23:59:59 秒时刻累积器值
.....
511	18417-	16			第 511 块数据块

- 18432
注：1. 状态字节的含义请见状态字含义说明。
2. 如果读出的数据全是0FFH，表明此寄存器为空。

(2) 月累积数据 (注意与其它版本流量计的地址是不同的)

月累积数据具有和日累积数据相同的结构，请参考日累积数据说明。特别的是日期字节总是取0 值，且只有128 个数据块。

地址表如下

数据块号	寄存器地址	寄存器个数	变量名称	数据类型	说明
n/a	0163	1	月累积数据指针	Integer	数值范围0-127
	8193	1	状态字节	BCD	低字节是状态，高字节=0
	8194	1	月和年	BCD	低字节中是月，高字节为年
0	8195-8196	2	总工作时间	LONG	用于检查全月工作时间
	8197-8198	2	全月净累积流量	REAL4	当月的总量
	8199-8200	2	净累积热流量值	REAL4	本月最后一秒时刻累积器值
	8201-8202	2	正累积器值	LONG	本月最后一秒时刻累积器值
	8203-8204	2	负累积器值	LONG	本月最后一秒时刻累积器值
	8205-8206	2	热量正累积器值	LONG	本月最后一秒时刻累积器值
	8207-8208	2	热量负累积器值	LONG	本月最后一秒时刻累积器值
	8209	1	状态字节	BCD	低字节是状态
	8210	1	月和年	BCD	低字节中是月，高字节为年
1	8211-8212	2	总工作时间	LONG	用于检查全月工作时间
	8213-8214	2	全月净累积流量	REAL4	当月的总量
	8215-8216	2	净累积热流量值	REAL4	本月最后一秒时刻累积器值
	8217-8218	2	正累积器值	LONG	本月最后一秒时刻累积器值
	8219-8220	2	负累积器值	LONG	本月最后一秒时刻累积器值
	8221-8222	2	热量正累积器值	LONG	本月最后一秒时刻累积器值
	8223-8224	2	热量负累积器值	LONG	本月最后一秒时刻累积器值
.....
127	10225-10240	16			第 127 块数据块

注：1. 状态字节的含义请见状态字含义说明。

2. 如果读出的数据全是OFFH，表明此寄存器为空

(3) 年累积数据是从月累数据中导出来的。

§1.3.3 上断电数据MODBUS 地址表

断电时，东仪DS流量计会纪录断电时刻时间和流量计当时工作状态字以及所有的累积器值，每个数据块有128 个字节组成，共有32 个数据块，可循环记录前32 次断电。系统使用这些数据使流量计恢复到断电前的工作状态，用户可使用这些数据来检查

上电断电数据也是采用队列环结构存储，请注意当前数据所在位置和指针有关，并且和日月年累积数据不同的是指针减1 才指向上此断电数据，参见日累积部分说明，上断电数据的MODBUS 地址表如下（注意与其它版本流量计的地址是不同的）

数据块号	寄存器地址	寄存器个数	变量名称	数据类型	说明
n/a	0164	1	上断电数据指针	Integer	数值范围0-31
	6145	1	上电秒和分钟	BCD	低字节中是秒，高字节为分
	6146	1	上电小时和天	BCD	低字节中是小时，高字节为天

0	6147	1	上电月和年	BCD	低字节中是月，高字节为年
	6148	1	上电状态字	BIT	B13 标志已补加，其他位参见状态字说明
	6149	1	断电秒和分钟	BCD	低字节中是秒，高字节为分
	6150	1	断电小时和天	BCD	低字节为小时高字节
	6151	1	断电月和年	BCD	低字节中是月，高字节为年
	6152	1	断电状态字	BIT	参见状态字说明
	6153	1	当前窗口号码	Integer	低字节中为断电时主窗口号码，高字节为本地LCD 菜单号码
	6154	1	上电次数	Integer	
	6155-6156	2	流量计工作总时间	LONG	单位为秒
	6157-6158	2	正累积流量	LONG	单位取决于M32, M33
	6159-6160	2	正累积流量小数	REAL4	单位取决于M32, M33
	6161-6162	2	负累积流量值	LONG	单位取决于M32, M33
	6163-6164	2	负累积流量小数	REAL4	单位取决于M32, M33
	6165-6166	2	热量正累积	LONG	单位取决于M32, M33
	6167-6168	2	热量正累积小数	REAL4	单位取决于M32, M33
	6169-6170	2	热量负累积值	LONG	单位取决于M32, M33
	6171-6172	2	热量负累积小数	REAL4	单位取决于M32, M33
	6173-6174	2	净累积流量	LONG	单位取决于M32, M33
	6175-6176	2	净累积流量小数	REAL4	单位取决于M32, M33
	6177-6178	2	热量净累积	LONG	单位取决于M32, M33
	6179-6180	2	热量净累积小数	REAL4	单位取决于M32, M33
	6181-6182	2	日累积流量	LONG	单位取决于M32, M33
	6183-6184	2	日累积流量小数	REAL4	单位取决于M32, M33
	6185-6186	2	月累积流量	LONG	单位取决于M32, M33
	6187-6188	2	月累积流量小数	REAL4	单位取决于M32, M33
	6189-6190	2	年累积流量	LONG	单位取决于M32, M33
	6191-6192	2	年累积流量小数	REAL4	单位取决于M32, M33
	6193-6194	2	断电时瞬时流量	REAL4	单位：立方米/秒
	6195-6196	2	故障运行时间	LONG	单位秒
	6197-6198	2	日工作总时间	LONG	单位秒
	6199-6200	2	月工作总时间	LONG	单位秒
	6201-6202	2	M47 密码	BCD	
	6203-6204	2	断电期间时长	LONG	单位秒
	6205-6206	2	上次上电时瞬时流量	REAL4	单位：立方米/秒
	6207-6208	2	上次断电应补加累积流量	REAL4	单位：立方米
1	6209-6272	64			第 2 块数据块
2	6273-7336	64			第 3 块数据块
.....
31	8129-8192	64			第 32 块数据块
	64				

§1.4 FUJI 扩展通讯协议

东仪DS新版超声波流量计还可以使用海峰系列第七版超声波流量计DS7—FUJI 扩展协议。下表中，那些红色的命令为新添加的协议。

在这个协议中，所传输的数据都是ASCII 码，便于调试及查看。

在只能发送一次命令需要多种数据的系统中应用时，可以使用‘&’符号把多个基本命令连接起来形成一个可以一次发送的复合命令。请参考参考后面的‘&’符号部分说明。

命 令	命令意义	数据格式
DQD (cr) 注	返回每天瞬时流量	±d. ddddddE±dd (cr)
BQH (cr)	返回每小时瞬时流量	注 ¹ d. ddddddE±dd (cr)
DQM (cr)	返回每分瞬时流量	r)
DQS (cr)	返回每秒瞬时流量	±d. ddddddE±dd (c
DV (cr)	返回瞬时流速	r) d. ddddddE±dd (c
DI+ (cr)	返回正累积量	±d. ddddddE±dd (c
DI- (cr)	返回负累积量	注 ² ddddddE±d (cr)
DIN (cr)	返回净累积量	±dddddE±d (cr)
DIE (cr)	返回热量累积量	±dddddE±d (cr)
DIE+ (cr)	返回正热量累积量	±dddddE±d (cr)
DIE- (cr)	返回负热量累积量	±dddddE±d (cr)
DIT (cr)	返回今天净累积流量	±dddddE±d (cr)
DIM (cr)	返回本月净累积流量	±dddddE±d (cr)
DIY (cr)	返回今年净累积流量	±dddddE±d (cr)
DID (cr)	返回仪器标识码 (地址码)	dddd (cr) 5 位长
E (cr)	返回每秒瞬时热流量	±d. ddddddE±dd (cr)
DL (cr)	返回信号强度	UP: dd. d, DN: dd. d, Q=dd (
DS (cr)	返回模拟输出AO 的百分比值	cr)
DC (cr)	返回当前错误代码	注 ³ d. ddddddE±dd (cr)
DA (cr)	OCT 或 RELAY 报警号	TR: s, RL: s (cr)
DT (cr)	当前日期及时间	注 ⁴ yy-mm-
Time@TDS1=(cr)	设定日时间yy-mm-dd, hh:mm:ss	dd, hh:mm:ss (cr)
M@ (cr)	发往TDS-100 模拟键值@	M@ (cr) 注 ⁵
LCD (cr)	返回当前LCD 显示器显示内容	
LOCK0 (cr)	开锁 (新加指令)	与原密码无关
LOCK1 (cr)	上锁 (新加指令)	
MENUXX (cr)	显示直接跳到窗口XX	
LANGUAGEX (cr)	选择界面语言	X=0 英语, 1 简体中 2 意大利, 如果有的话 3 朝鲜语, 如果有的话 4 法语, 如果有的话 5 德语, 如果有的话 6 西班牙语, 如果存在
BAUDRATEX (cr)	改变波特率 (数据位=8, 无效验, 停x=0~7, 分别对应 19200, 14400,	

	止位=1)	9600,4800,2400,1200,600,300
C1(cr)	OCT 吸合	
C0(cr)	OCT 断开	
R1(cr)	继电器RELAY 吸合	
R0(cr)	继电器RELAY 断开	
FOdddd(cr)	使频率输出以n 值输出	Fdddd(cr) (lf)
Aoa(cr)	使电流环输出电流值a	A)0a(cr) (lf)
BA1(cr)	返回温度T1 的电阻值	注6 dddddddE±dd(cr) (lf)
BA2(cr)	返回温度T2 的电阻值	±d.dddddddE±dd(cr) (lf)
BA3(cr)	返回AI3 的电流数 (0~20mA)	±d.dddddddE±dd(cr) (lf)
BA4(cr)	返回AI4 的电流数 (0~20mA)	±d.dddddddE±dd(cr) (lf)
BA5(cr)	返回AI5 的电流数 (0~20mA)	±d.dddddddE±dd(cr) (lf)
AI1(cr)	返回温度输入T1 值(温度)	±d.dddddddE±dd(cr) (lf)
AI2(cr)	返回温度输入T2 值(温度)	±d.dddddddE±dd(cr) (lf)
AI3(cr)	返回模拟输入AI3 值(温度压力等)	±d.dddddddE±dd(cr) (lf)
AI4(cr)	返回模拟输入AI4 值(温度压力等)	±d.dddddddE±dd(cr) (lf)
AI5(cr)	返回模拟输入AI5 值(温度压力等)	±d.dddddddE±dd(cr) (lf)
ESN(cr)	返回电子序列号	dddddddt(cr) (lf) 注 7
UINFO=用户数据(cr) 输入用户显示信息显示在[M][0][.]用户显示窗口内容会保留不变,命令之后紧接40 字节用户数据 直到断电。		
N	单字节地址组网命令前缀	注 8
W	数字串地址组网命令前缀	注 8
P	带校验回传命令前缀	
&	命令“加”功能符号, 多个基本命令形成所加字符长度不超过253 字节一个复合命令, 一次传送	
RING(cr) (lf)	调制解调器请求握手命令	ATA(CR) (lf)
)	调制解调器应答信号	无输出,
OK(cr)	流量计请求握手信号	AT(CR) (LF)
GA(cr)	GSM 短信息通信专用命令A 注9	注9
GB(cr)	GSM 短信息通信专用命令B 注9	注9
GC(cr)	GSM 短信息通信专用命令C	注9

注:

0. (cr) 表示回车, 其ASCII 码值为0DH。(lf)表示换行, 其ASCII 码值为0AH。

1. d 表示0~9 数字, 0 值表示为 +0.000000E+00

2. d 表示0~9 数字, ddddddd 是整数, “E”前面整数部分其中无小数点。

3. 1~6 个字母表示的机器状态, 字符含义见错误代码一节, 例如“R”, “IH”

4. s 表示ON/OFF/UD 其中之一

例如“TR:ON,RL:ON”表示OCT 和继电器处于吸合状态

例如“TR:UD,RL:UD”表示OCT 和继电器没有使用

.5@表示键值, 例如30H,表示“0”键, 例如命令 “M4”相当按键“4”

.6a 表示电流值, 取值范围0~20, 例如AO2.34567, AO0.2

.7ddddddd 八位表示机器的电子序列号码, t 表示机器类型

.8如果数据网中同时有多台 新版TDS-100 流量计则基本命令不能单独使用, 必须加N 或 W 前缀

后方可使用，否则会造成多台流量计同时应答，导致系统混乱。

9 用 GSM 模块配接流量计可实现利用手机短信息查看流量计流量参数的功能。具体内容请来电查询。

§1.4.1 功能前缀和功能符号

(1) P 前缀

字符 P 可以加在每一个基本命令前，表示回传的数据带有 CRC 校验。校验和的求法是二进制加法得到的。

例如：命令 DI+(CR) (相应二进制数据为 44H,49H,2BH,0DH) 回传的数据为 +1234567E+0m3 (CR) (相应二进制数据为 2BH,31H,32H,33H,34H,35H,36H,37H,45H,2BH,30H,6DH,33H,20H,0DH,0AH) 则命令 PDI+(CR) 回传的数据为 +1234567E+0m3 !F7(CR), “!” 表示其前是求和的字符，其后两个字节的校验和为 2BH+31H+32H+33H+34H+35H+36H+37H+45H+2BH+30H+6DH+33H+20H=(2)F7H)

注意“!”前可以没有数据，也可能存在空格符号。

(2) N 前缀

N 命令的用法是 N + 单字节地址码 + 基本命令。

例如欲访问第 88 号流量计的瞬时流速，可发命令 ‘NXDV’ (CR)，其中 X 的十进制码值为 88。建议用户使用 W 命令。

(3) W 前缀

W 前缀的用法是 W+数字串地址码+基本命令，数字串取值范围 0~65535 除去 13 (0DH 回车)，01 (0AH 换行)，42 (2AH *)，38 (26H&)。如欲访问第 12345 号流量计的瞬时流速，可发命令 W12345DV (CR)，对应二进制码为 57H,31H,32H,33H,34H,35H,44H,56H,0DH。

4) ‘&’ 功能符号

‘&’ 功能可以实现多个基本命令相加的功能，只要保证所有基本命令相加以后形成的总字符长度不超过 250 个字符即可。所形成的 ‘超级’ 命令能够一次传送至流量计，流量计则同时作出应答。

P 前缀 P 也可以加在基本命令之前。

例如要求同时发回第 4321 号流量计的 1.瞬时流量 2.瞬时流速 3.正累计量 4.热量累计量 5. AI1 模拟输入电流数值 6. AI2 模拟输入数值，并且带校验，发送命令如下：

W4321PDQD&PDV&PDI+&PDIE&PBA1&PAI2 (CR)

一次同时回传的数据可能如下

+0.000000E+00m3/d!AC (CR

+0.000000E+00m/s!88 (C

+1234567E+0m3 !F7 (CR

+0.000000E+0GJ!DA (CR

+7.838879E+00mA!59

+3.911033E+01!8E (CR

) 再例如，要求从串行口修改管道外直径为 123.456 毫米，然后回传显示器内容，可发送如下指令：

MENU11&M1&M2&M3&M: &M4&M5&M6&M=&LCD (CR)

§1.5 兼容通讯协议

兼容通讯协议是为了方便用户把 东仪DS 接入用户按照汇中通讯协议而开发的数据采集系统中。新开发项目请不要使用这些协议，因为我们将来新开发仪表很可能不能够支持这些协议。

新 东仪DS目前可以支持8 种汇中的通讯协议。

为了使用汇中的通讯协议，用户需要在M63 中，选择“MODBUS ASCII”选项后再选择下面协议的一种即可。

0. CRL-G ; LL=113 字节
1. SCL-61D (D<50mm) ; LL=13 字节, 累积量缩小1000 倍
2. SCL-61D (D \geq 50mm) ; LL=13 字节, 累积量缩小10 倍, (出厂默认选项)
3. SCL-6
4. SCL-7x (D<50mm) ; LL=13 字节, 累积量缩小10 倍
5. SCL-7x (D \geq 50mm) ; LL=13 字节, 累积量缩小10 倍
6. CRL-G-DL (D<50mm) ; LL=13 字节, 累积量缩小1000 倍
7. CRL-G-DL (D \geq 50mm) ; LL=13 字节, 累积量缩小10 倍
8. CRL-H ; LL=33 字节, 累积量缩小1000 倍
9. CRL-HL ; LL=33 字节, 带负累计热量, 累积量缩小1000 倍
10. CRL-G-D (D<50mm) ; LL=33 字节, 累积量缩小1000 倍
11. CRL-G-D (D \geq 50mm) ; LL=33 字节, 累积量缩小10 倍
12. SCL-61DT (D<50mm) ; 带温度 LL=17 字节, 累积量缩小1000 倍
13. SCL-61DT (D \geq 50mm) ; 带温度 LL=17 字节, 累积量缩小10 倍
14. SCL71x (D<50mm) ; LL=13 字节, 累积量缩小10 倍
15. SCL-73x (D \geq 50mm) ; LL=13 字节, 累积量不缩小, 也不扩大

上面的协议中的D 表示管道的直径。

如果用户是新开发工程建议选用MODBUS 协议。

其它详细细节请参考汇中有关资料。下面只给出一种SCL-61D (D \geq 50mm) 的说明。这种协议海峰生产的电池供电型水表只兼容这一种协议，因此新版流量计把这种协议作为出厂默认选项。

§1.5.1 SCL-61D (D \geq 50mm) 兼容协议

接口: RS485

波特率: 默认9600, 使用M62 菜单可选择共8 种不同的速率

校验位: 无 (NONE), 偶 (EVEN), 奇 (ODD)

数据位: 8

停止位: 1, 2

在以下说明中: xxh 表示当前仪表通讯地址 (也称为网络地址), 数值范围00h-FFh。YYh 表示仪表新的通讯地址, 数值范围00h-FFh。ZZh 校验和, 是所有数据字节的字节累加和 (注意是二进制累加和, 不包括控制及命令字节), 不计超出FFh 的进位部分。h 表示此数值为16 进制数

命令格式

(1) 读取水表数据 (4A 命令)

主机命令: 2Ah XXh 4Ah 仪表回答 26h XXh 4Ah LL (BCD 码) ZZh

其中LL (BCD 码) 的内容如下表

位置	内容	字节数	说明
1~4	瞬时流量	4	缩小1000倍为实际数值, 单位为m ³ /h
5~8	正累计流量	4	缩小10倍为实际数值, 单位为m ³
9~12	累计运行时间	4	单位: 小时
13	诊断信息代码	1	见诊断信息表格

(2) 读取定时存储数据 (49 命令)

主机命令: 2Ah XXh 49h 仪表回答 26h XXh 49h LL (BCD 码) ZZh

该命令同 (1) 4A 命令读取水表数据, 唯一区别是该命令读出的数据是上一个定时时刻存储的数据, 而 (1) 4A 命令读取水表数据读出的是当前水表数据。

3) 更改通讯地址 (4B 命令)

主机命令: 2Ah XXh 4Bh YYh 仪表响应 26h XXh 4Bh YYh

如果选取 XXh=YYh, 应用此命令可以循环检测通信线路是否正常, 还可以扫描网络中存在的仪表数目, 可以实现网络的自动配置

注: 一般地, 主机端需要确认仪表是否设置了正确的通讯地址。如果不检测的话, 在误码率较高的网络中, 请慎用此4B 命令, 因为如果主机发送的YYh 如果发生了错误, 就会发生“丢失”下位机, 或者造成两台仪表具有同一通讯号码而发生冲突现象。

(4) 更改 (设定) 定时数据记忆时间 (4C 命令)

主机命令: 2Ah XXh 4Ch DDh HHh

仪表回答: 26h XXh 4Ch DDh HHh MMh ZZh

其中 DDh 表示某天, HHh 表示某小时, MM 表示某分钟, BCD 码格式

DD 取值为某月的一天, 例如 2Ah 86h 4Ch 12h 15h 表示设定86号仪表在每月的12号15时记忆 (存储) 当时的瞬时流量、累计流量、工作时间和状态代码, 此储存数据便于用49命令读出。

(如果DD=0 则表示每天的HHh 时刻进行储存记忆操作。

5) 广播校时 (4D 命令)

主机命令: 2Ah AAh 4Dh ssmmhhDDMMYY 仪表不作回答

其中 ssmmhhDDMMYY 表示BCD 码格式的时间日期数值, 分别是秒分时分月年。

诊断信息代码为 00h 时表示正常

02h 时表示管道空错误或者是仪表不正常工作

(05h 时表示数据存储时错误, 硬件故障, 需要维修

6) 扩充的读取水表命令 (50 命令, 平顶山水资源监控用命令)

主机命令: 2Ah XXh 50h (*xxP) 仪表回答 26h XXh 50h LL (BCD 码) ZZh

其中 LL (BCD 码) 的内容如下表

位置	内容	字节数	说明
1~4	瞬时流速	4	紧凑BCD 码, 缩小1000倍为实际数值, 单位为m/h
5~8	瞬时流量	4	紧凑BCD 码, 缩小1000倍为实际数值, 单位为m ³ /h
9~12	正累积流量	4	紧凑BCD 码表示的数值部分, 单位为m ³
13~16	负累积流量	4	紧凑BCD 码表示的数值部分, 单位为m ³
17	累积流量乘积系数	1	数值范围N=0~6 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 分别对应单位 1, 0.1, 0.01, 0.001,

18~21	累计运行时间	4	0.0001, 0.00001, 0.000001 立方米
			紧凑BCD码, 单位: 小时
22	诊断信息代码	1	见诊断信息表格

例如 9~12 字节数据为 12h, 34h, 56h, 78h, 而第17 字节数值=2 时, 则实际的正累积量值是 12345678 X 0.01 =123456.78 立方米

例如接收的字符串为 26H, 01H, 50H, 00H, 00H, 00H, 90H, 00H, 00H, 00H, 65H, 78H, 56H, 34H, 12H, 12H, 34H, 56H, 80H, 03H, 00H, 00H, 12H, 34H, 00H, zz

则表示的水表数值如下

瞬时流速=00000.090 m/s
 瞬时流量=00000.065 m³/h
 正累积量=78563412x10⁻³ =78563.412 m³
 负累积量=12345680x10⁻³ =12345.680 m³
 总工作时间=00001234 小时
 水表工作状态=00 表示正常。

注意: 对于替换升级换代使用的用户需要注意如下几点

- 1) 新版 东仪DS系列产品更多强调用户可编程更改, 所以在协议中, 并没有固定波特率以及校验位的定义, 用户需要自己查验, 采用合适的波特率。
- 2) 新版东仪DS 系列超声波流量计通信时, 对时刻的要求低, 可以任何时候采集数据。采集数据的时间间隔并没有特殊的要求。
- 3) 新版东仪DS系列超声波流量计出厂设置波特率一般为9600, 无校验位。如果需要替换同类仪表, 需要更改串行口参数。用户可以在订货时提出此要求, 由厂家在出厂时设置好。用户也可以自行更改。更改的方法请参考设置一章
- 4) 新版东仪DS 系列超声波流量计的通信地址(通信号码)。在显示菜单M46 中可以查阅, 也可以使用按键进行更改。出厂时此地址码一般地址设为01 用户需要自己修改为合适地址。

1.6 M-BUS 协议

1.6.1 概述

版本DS-100 2.00

新版东仪DS 电池供电低功耗系列超声波流量计/热能表通信协议使用M-BUS 通信协议格式, 这是一种新型的欧盟标准, 适用于所有仪表联网(可包括电表、水表、热能表、煤气表等), 其细节请参考 www.m-bus.com。M-BUS 模块采用的双绞线既能够传输数据又能给所有连接在总线上的所有可以是不同类型的仪表供电。

每一台新版 东仪DS 电池供电低功耗系列超声波流量计/热能表出厂时都配置了 M-BUS 协议的软件部分。但M-BUS 硬件模块部分用户需要在订货时单独订购。

在大多数应用条件下, M-BUS 协议的软件部分是完全可以在RS232 总线以及RS485 总线上使

用的。

(2) M-BUS 总线的特点

有关硬件部分

有关软件部分

(3) 接口

新版东仪DS 电池供电低功耗系列超声波流量计/热能表根据不同型号, 或者根据用户的要求, 可以具有下列不同的硬件配置

(A) RS-232 接口 (已配置)

(B) RS-485 接口 (已配置)。

(C) 光电接口适配板: 可以配合带光电接口的仪表读出器很方便的读出其内部的参数。

(D) M-BUS 适配板: 使用单根双绞线即能实现双向数据通信、又能使用这根双绞线给仪表供电

报文格式 采用欧盟标准 IEC 870-5-1 关于遥控设备传输协议第一节--通信格式

波特率: 300/1200/2400/4800/9600/19200/14400 波特

校验位: 奇偶无校验

数据格式: 长度可变、多字节数据低位字节在前 (即“模式1”)

(4) 有关细节

(A) 校验和CS 的求法: 从C 域至校验和前第一个字节所有字节的8 位累加和, 不计进位。

B) 地址 FDh (以下h 后缀是指16 进制) 用于地址扩展到第二地址, 而发地址 FEh 和 FFh 是广播地址, 地址 FEh 需要从机做出应答, 而地址FFh 不需要做出回答。

C) 如果存在第一地址相同的多台从机在总线上这种情况, 就会发生冲突。冲突时M-BUS 总线电流电压会发生异常变化, 主机可以利用这种异常, 辅助“撤选”、“选用第二地址”等报文, 可以自动解决冲突问题。一般来讲, M-BUS 可以实现自动的地址重新分配。

D) 请不要使用那些厂家专用而用户很少使用的主机命令, 因为这些命令会造成表计不能正常工作。

(E) 请注意东仪DS 型仪表的MBUS 协议与国外进口产品协议存在一些差别。

(5) 软件协议

有关M-BUS 协议的详细介绍请参考 DIN EN1434-3, 有关M-BUS 协议的更详细的介绍可以参考 “The M-BUS: A Documentation”此文可以从 www.m-bus.com 网站上获得。

新版TDS-100 型系列超声波超低功耗工业水表/超声波流量计采用的报文格式为可变格式。并且热表和水表采用了同样的协议, 用户在不需要热量数据的情况下, 只须抛弃不需要的数据, 或者采用下表中的通用预定数据报文只选取需要的数据。

新版东仪DS型系列超声波超低功耗工业水表/超声波流量计具支持如下功能。

* 支持第二M-BUS 寻址访问

* 可以修改第一M-BUS 地址

* 可以更改日期时间

* 支持在线更改仪表工作参数

具体协议见下页表格

(请注意MBUS 报文中一些不常用的变量不完全)

预定常规格式	68h 04h 04h 68h	A	50h 00	CS	16h	请求所有数据，应答报文格式见表2 所示	(All)	E5h
预定快速格式	53h/73h	A	50h 51h	CS	16h	请求快速读出数据	(QUICK READOUT)	E5h
预定用户数据格式	68h 04h 04h 68h	A	50h 10h	CS	16h	请求累计热量w, 累计流量v	(User Data)	E5h
53h/73h		A	50h 20h	CS	16h	请求w,v 上年的w,v 及运行时间BT 故障时间FT (Simple Billing)		E5h
预定简单帐单模式	68h 04h 04h 68h	A	50h 30h	CS	16h	请求w,v 上年的w,v 最大流量/热流量, BT、FT (Enhanced Billing)		E5h
53h/73h		A	50h 50h	CS	16h	请求w, v 瞬时流量/热流量, 进回水温度 (Instantaneous Values)		E5h
预定当前数据	68h 04h 04h 68h	A	50h 60h	CS	16h	读出事件指针指向的40H 字节数据, 事件指针设置见相关命令		E5h
预定完全帐单模式	68h/73h 04h 04h 68h	A	50h 80h	CS	16h	请求仪表序列号, 供热结算日期		E5h
预定内存历史数据	68h 04h 04h 68h	A	51h 0Fh A1h	CS	16h	快速读出格式, 报文格式见表3 所示		E5h
53h/73h		A	51h 0Fh A0h	CS	16h	并预定所有输出数据		E5h
切换到快速方式	68h 05h 05h 68h	A	A1h	CS	16h	不推荐使用本条报文, 为了兼容而设置的报文。		E5h
切换到常规方式	53h/73h	A	A0h	CS	16h	不推荐使用本条报文, 为了兼容而设置的报文。		E5h
切换到快速方式	68h 05h 05h 68h	A	51h 7Fh	CS	16h	报文格式见表2 所示		E5h
切换到常规方式	53h/73h	A	51h C8h 3Fh 7Eh	CS	16h	报文格式见表2 所示		E5h
预定所有数据1	68h 03h 03h 68h	A	51h 7Fh FEh 0Dh	CS	16h			E5h
预定所有数据2	53h/73h	A	51h 选取代码 (组合)	CS	16h	限定 L<240, 上电初始化后置为全部选中状态		E5h
预定空报文	68h 03h 03h 68h							E5h
通用选数据报文	68h L L 68h							E5h
	53h/73h 53h/73h							E5h
更新周期	08h 74h		所有更新周期	C8h 3Fh 74h		上年累计热量	48h 00h...0Fh	
平均周期	08h 70h		所有平均周期	C8h 3Fh 70h		上年累计流量	48h 10h...17h	
	53h/73h							
	68h 06h 06h 68h							
	53h/73h							

选取代码 (组合) 可以选择下列任意预定数据的代码及其任意组合 (例如设预定要读出累计热量和累计流量, 报文格式如下 68 L L 68 53/73 A 51 08 14 08 2D CS 16)

	L	L	C 域	A	CI 域	DIF		CS							
设置时间方法2	68h	0Ah	0Ah	68h	A	51h	04h	EDh	00h	DATE/TIME	CS	16h	**	设置日期时间, DATE/TIME 为标准TYPE F 格式	5h
设置时间方法3	68h	09h	09h	68h	A	51h	04h	6Dh		DATE/TIME	CS	16h	**	设置日期时间, DATE/TIME 为标准TYPE F 格式	5h
	53h/73h														

注解: * 选用第二地址, 可以使用通配符。通配符的作用可以使主机很快找到总线上所有的从机
 ** 为了兼容标准而设置模式, 因为TYPE F 不含有秒, 故此两个报文设置秒=0。TYPE F 格式是M-BUS 中规定的时间日期格式。

表 2 从机向主机方向报文格式 (RSP UD)

字节	内容	报文字节	注解	备注
4		68h L L 68h	报头, L 最大值=F8h	
3		08h A 72h	可变量长度报文, 数据低位在前, A 是 M-BUS 主地址	
4		78h 65h 34h	M-BUS 第二地址	
2		21h	"DLH"标识编码	
1	报头	88h 11h	热能表版本	
1		02h	表示热能表	
1		Z	传送次数	
1		S	状态字节 Bit0..4 按照M-BUS 标准设置, Bit5..7 各是热流量/流量/温差符号	
2		00h 00h	签名	
3	当前更新周期	01h	DIF: 单字节整数, 无DIFE, 当前值 (Current Value)	
		74h	VIF: 更新周期, 单位: 秒	
		01h/02h/..../1Fn表示或者)	1 秒至 31 秒, 取决于用户设置。出厂时默认一般取 3 秒。	
3	当前计量周期	01h	DIF: 单字节整数, 无DIFE, 当前值 (Current Value)	
		70h	VIF: 计量周期 (平均时间), 单位: 秒	
		01h/02h/..../1Fn表示或者)	1 秒至 31 秒, 取决于用户设置。出厂时默认一般取 3 秒。	
6/7	当前累积热量	05h	DIF: 四字节单精度浮点数, 无DIFE, 当前值 (Current Value)	注 1
		0Dh/FBh09h	VIF: 累积热量单位 (1KWh/1GJ)	
6	当前累积流量	00h 00h 00h	累积热量=2.0 KWh/GJ	
		04h	DIF: 四字节单精度浮点数, 无DIFE, 当前值 (Current Value)	
6	当前瞬时热量	15h	VIF: 累积流量单位 (m³)	
		00h 00h 00h	累积流量=2.0 m³	
6	当前瞬时流量	04h	DIF: 四字节单精度浮点数, 无DIFE, 当前值 (Current Value)	
		2Eh	VIF: 瞬时热量 (能量) 单位 kW (千瓦)	
6	当前供水温度	00h 00h A0h	瞬时热量=1.25 kW	
		03h	DIF: 四字节单精度浮点数, 无DIFE, 当前值 (Current Value)	
6	当前回水温度	3Eh	VIF: 瞬时流量单位 (m³/h)	
		38h A1h 80h	瞬时流量=0.25123 m³/h	
6	当前温差	03h	DIF: 四字节单精度浮点数, 无DIFE, 当前值 (Current Value)	
		5Bh	VIF: 供水温度 (°C)	
6	上年累计流量	00h 40h B1h	88.625 °C	
		04h	DIF: 四字节单精度浮点数, 无DIFE, 当前值 (Current Value)	
6	上年累计热量	5Fh	VIF: 回水温度 (°C)	
		4Dh 55h 85h	66.66666 °C	
6	仪表序列号	04h	DIF: 四字节单精度浮点数, 无DIFE, 当前值 (Current Value)	
		63h	VIF: 温差 (°C)	
6	最大值平均周期	CEh AAh AFh 41h	22.9584 °C	
		45h	DIF: 八字节BCD 数, 无DIFE, 记忆数1=年值	
6/7	当前最大瞬时热量	15h	VIF: 累积流量 (m³)	
		00h 00h 00h	2.0 m³	
7	上年最大瞬时热量	45h	DIF: 八字节BCD 数, 无DIFE, 记忆数1=去年的值	
		0Dh/FBh09h	VIF: 累积热量 (1KWh/1GJ)	
7	当前最大瞬时流量	00h 00h 00h	2.0 KWh/GJ	
		00h	DIF: 八字节BCD 数, 无DIFE, 当前值 (Current Value)	
7	当前最高供水温度	78h	VIF: 序列号	
		78h 56h 34h	12345678	
7	当前最高回水温度	80h	DIF: 单字节BCD 数, 后跟DIFE, 当前值 (Current Value)	
		10h	DIFE: 费率=1	
7	当前最高回水温度	70h	VIF: 平均周期时间 (秒)	
		1	1 秒	
7	当前最高回水温度	95h	DIF: 四字节单精度浮点数, 后跟DIFE, 最大瞬时热量 (热功率)	
		10h	DIFE: 费率=1	
7	当前最高回水温度	2Eh	VIF: 瞬时热量, 单位固定为kW	
		00h 00h A0h	1.25 kW	
7	当前最高回水温度	D3h	DIF: 四字节单精度浮点数, 后跟DIFE, 最大值存储数据块1=上年值	
		10h	DIFE: 费率=1	
7	当前最高回水温度	2Eh	VIF: 瞬时热量 单位kW	
		00h 00h A0h	1.25 kW	
7	当前最高回水温度	93h	DIF: 四字节单精度浮点数, 后跟DIFE, 最大值	
		10h	DIFE: 费率=1	
7	当前最高回水温度	3Eh	VIF: 瞬时流量 m³/h	
		38h A1h 80h	瞬时流量=0.25123	
7	当前最高回水温度	93h	DIF: 四字节单精度浮点数, 后跟DIFE, 最大值,	
		10h	DIFE: 费率=1	
7	当前最高回水温度	5Bh	VIF: 供水温度	
		38h A1h 80h	0.25123 °C	
7	当前最高回水温度	93h	DIF: 四字节单精度浮点数, 后跟DIFE, 最高回水温度,	
		10h	DIFE: 费率=1	
7	当前最高回水温度	5Fh	VIF: 回水温度 (°C)	
		5Fh	VIF: 回水温度 (°C)	

		38h A1h 80h	0.25123 °C
7	总运行时间	03Eh 20h	DIF: 四字节二进制整数, 无DIFE, 当前值 (Current Value) VIF: 总运行时间 (工作时间) 单位: 秒
6	当前故障时间	4Eh 61h BCh 300h 20h	当前总运行时间=12345678 秒 DIF: 四字节二进制整数, 无DIFE, 有故障的数值 VIF: 总故障时间 (丢失/故障时间) 单位: 秒
6	上年故障时间	10h 01h 00h 700h 20h	总故障时间=266 秒 DIF: 四字节二进制整数, 无DIFE, 有故障的数值, 存储数据块1=上年值 VIF: 总故障时间 (丢失/故障时间) 单位: 秒
4	上年结算日期	10h 01h 00h 400h 6Ch	上年总故障时间=266 秒 DIF: 十六比特整数, 后跟DIFE, 存储数据块1=上年值 VIF: 时间=结算日期; 数据格式type G
7/8	费率2 累积热量	01h 04h 85h 20h	结算日期为4 月 1 号; 年份无关为0 DIF: 四字节单精度浮点数, 后跟DIFE, 当前值 (Current Value) DIFE: 费率=2; 费率2 累积寄存器
7/8	费率3 累积热量	0Dh/FBh09h 00h 00h 00h 40h	VIF: 累积热量 (1KWh/1GJ) 2.0 单位1KWh/1GJ
7/8	上年费率2 累积热量	85h 30h	DIF: 四字节单精度浮点数, 后跟DIFE, 当前值 (Current Value) DIFE: 费率=3; 费率3 累积寄存器
7/8	上年费率3 累积热量	0Dh/FBh09h 00h 00h 00h 40h	VIF: 累积热量 (1KWh/1GJ) 2.0 单位1KWh/1GJ
7/8	上年费率2 累积热量	00h 00h 00h C5h 20h	DIF: 四字节单精度浮点数, 后跟DIFE, 存储数据块1=上年值 DIFE: 费率=2; 费率2 累积寄存器
7/8	上年费率3 累积热量	0Dh/FBh09h 00h 00h 00h	VIF: 累积热量 (1KWh/1GJ) 2.0 单位1KWh/1GJ
4	上个月最高供水温度	400h 940h 11h	DIF: 四字节单精度浮点数, 后跟DIFE, 存储数据块1=上年值 DIFE: 费率=3; 费率3 累积寄存器 VIF: 累积热量 (1KWh/1GJ) 2.0 单位1KWh/1GJ
4	上个月最高回水温度	00h 00h 00h 940h 11h	DIF: 单字节无符号数, 后跟DIFE, 最高温度 DIFE: 费率=1, 数据块2 号, 上月值
7	上个月最大瞬时流量	5Bh 7Fh 91h	VIF: 供水温度 (°C) 127°C DIF: 单字节无符号数, 后跟DIFE, 最高回水温度??
7	上个月最大瞬时热量	11h 5Fh 23h	DIFE: 费率=1, 数据块2 号, 上月值 VIF: 回水温度 (°C) 35°C
7	上个月故障时间	95h 11h 3Eh	DIF: 四字节单精度浮点数, 后跟DIFE, 最大值 DIFE: 费率=1, 数据块2 号, 上月值 VIF: 瞬时流量 (m³/h)
7/8	上月累计热流量	79h E9h F6h 950h 11h	123.456 m³/h DIF: 四字节单精度浮点数, 后跟DIFE, 最大瞬时热量 DIFE: 费率=1, 数据块2 号, 上月值
7/8	上月费率2 累积热量	2Eh 66h E6h 40h B40h 01h	VIF: 瞬时热量 (kW) 12345.6 kW DIF: 四字节二进制整数, 后跟DIFE, 有故障的数值 DIFE: 数据块2 号, 上月值
7/8	上月费率3 累积热量	20h 78h 56h 34h 850h 01h	VIF: 总运行时间 (秒) = 丢失/故障时间 (秒) 12345678 秒 DIF: 四字节二进制整数, 后跟DIFE DIFE: 数据块2 号, 上月值
7/8	上月累积流量	0Dh/FBh09h 00h 00h 00h 40h	VIF: 累积热量 (1KWh/1GJ) 2.0 单位KWh/1GJ
7/8	上月费率2 累积热量	85h 21h	DIF: 四字节二进制整数, 后跟DIFE DIFE: 费率=2; 数据块2 号, 上月值
7/8	上月费率3 累积热量	0Dh/FBh09h 00h 00h 00h	VIF: 累积热量 (1KWh/1GJ) 2.0 单位KWh/GJ
7	上月累积流量	00h 00h 00h 850h 01h	DIF: 四字节浮点数, 后跟DIFE, 当前值 DIFE: 费率=3; 数据块2 号, 上月值
6	当前日期时间	0Dh/FBh09h 00h 00h 00h 6Dh	VIF: 累积流量 (m³) 0 m³ DIF: 32 比特整数, 无DIFE, 当前值 VIF: 日期+时间; 数据格式Type F
6	厂家专用信息	1Fh 0Ch D0h 000h 01h 02h 00h 00h 01h	当前日期与时间 06-03-16 12:31:XX, 不含秒数 生产厂家设置有关的数据 软件版本9.21 字节D0 D1 D2 补充信息 D2.0=1 9.2 版本 D2.7: 0=回水安装; 1=供水安装

1	结尾	CS	校验和
1		16h	结束符

表 3 从机向主机方向快速读出报文格式 (RSP_UD)

字节	内容	报文字节	注解	备注
4	报头	68h L L 68h	报头, L 最大值=3Fh 或者 40h 数据长度	
3		08h A 72h	可变长度报文, 数据低位在前 A 是 M-BUS 主地址	
4		78h 65h 34h	M-BUS 第二地址	
2		21h	"DLH"标识编码	
1		88h 11h	热能表版本	
1		04h	表示热能表	
1		Z	传送次数	
1		S	状态字节 Bit0..4 按照M-BUS 标准设置, Bit5..7 各是热流量/流量/温差符号	
2		00h 00h	签名	
3	当前更新周期	01h	DIF: 单字节整数, 无DIFE, 当前值 (Current Value)	
		74h	VIF: 更新周期, 单位: 秒	
3	当前计量周期	01h/02h/..../1	1 秒至 31 秒, 取决于用户设置。出厂时默认一般取3 秒。	
		01h	DIF: 单字节整数, 无DIFE, 当前值 (Current Value)	
		70h	VIF: 计量周期 (平均时间), 单位: 秒	
6/7	当前累积热量	01h/02h/..../1	1 秒至 31 秒, 取决于用户设置。出厂时默认一般取3 秒。	
		05h	DIF: 四字节二进制整数, 无DIFE, 当前值 (Current Value)	
		0Dh/FBh09h	VIF: 累积热量单位 (1KWh/1GJ)	
6	当前累积流量	01h 01h 00h	累积热量=257 KWh/GJ	
		09h	DIF: 四字节二进制整数, 无DIFE, 当前值 (Current Value)	
		16h	VIF: 累积流量单位 (m³)	
6	当前瞬时热量	01h 01h 00h	累积流量=257 m³	
		09h	DIF: 四字节单精度浮点数, 无DIFE, 当前值 (Current Value)	
		2Eh	VIF: 瞬时热量 (能量) 单位 kW (千瓦)	
6	当前瞬时流量	00h 00h A0h	瞬时热量=1.25 kW	
		03h	DIF: 四字节单精度浮点数, 无DIFE, 当前值 (Current Value)	
		3Eh	VIF: 瞬时流量单位 (m³/h)	
6	当前供水温度	38h A1h 80h	瞬时流量=0.25123 m³/h	
		03h	DIF: 四字节单精度浮点数, 无DIFE, 当前值 (Current Value)	
		5Bh	VIF: 供水温度 (°C)	
6	当前回水温度	00h 40h B1h	88.625 °C	
		04h	DIF: 四字节单精度浮点数, 无DIFE, 当前值 (Current Value)	
		5Fh	VIF: 回水温度 (°C)	
1	结尾	4Dh 55h 85h	66.66666 °C	
		C4h	校验和	
1		16h	结束符	

§1.7 键值编码

键值编码用于使用联机时，在上位机模拟按键用途。例如通过串行口输入指令“M1”，即相当于在东仪DS 型超声波流量计键盘上按键 1，这样可达到在上位机完全实现键盘操作的所用功能。所有键盘编码如右表所示。

按键	键值码 (十六进制)	键值码 (十进制)	ASCII 码	按键	键值码 (十六进制)	键值码 (十进制)	ASCII 码
0	30H	48	0	8	38H	56	8
1	31H	49	1	9	39H	57	9
2	32H	50	2	.	3AH	58	:
3	33H	51	3	◀	3BH	59	;
4	34H	52	4	MENU	3CH	60	<
5	35H	53	5	ENT	3DH	61	=
6	36H	54	6	▲/+	3EH	62	>
7	37H	55	7	▼/-	3FH	63	?

§ 1.8编程举例

1. VB 发出查询每秒瞬时流量的语句

```
MSCOMM1.INPUT="dqs"+vbCrLf;
```

2 用 VB 发出命令，要求同时发回第4321 号流量计的 1.瞬时流量 2.瞬时流速 3.正累计量 4.热量累计量 5. AI1 模拟输入电流数值 6. AI2 模拟输入数值并且带校验。发送命令如下：

```
MSCOMM1.INPUT="W4321PDQD&PDV&PDI+&PDIE&PBA1&PAI2"+VBCRLF;
```

3 用 VB 发出修改设置管道外直径（位于M11 窗口）等于345mm 的命令

```
MSCOMM1.INPUT="M<"+VBCRLF+"M1"+VBCRLF+"M1"+VBCRLF+"M3"+VBCRLF+"M4"+VBCRLF+"M5"+VBCRLF+"M="+VBCRLF
```

上式中 "M<"表示MENU 键，"M="表示ENT 键，"M1"表示"1"